

# - 保証 -

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い -

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

2 年 本					
f H		<b>B</b>	次		iii / Ā
業株式会					,
茂		<b>. .</b>	次		
正	1. 概	脱	• .	<b>頁</b> 1	
海 .	2. 仕	様		2	
<b>業</b> 一	3. 🎓	考		5	
	3. 1	指示計動特性		5	
	3. 2	各種聴感補正フィルタの	<b>导性</b>	7	
	4. 使	用法		1. 11	
	4.1	パネルの説明		11	
0	4. 2	測定準備	•	16	
_	4.3	交流電圧の測定		16	
	4.4	交流電流の測定		18	•
	4. 5	出力計としての利用法		19	•
NP-	4. 6	放形観差について		19	
NP-32635 B	4. 7	デシベル換算図の使用法		20	
		- 0.8H DB		0.5	
790110	5. 動 f 5. <b>1</b>	⊧心說 明 構成		25	
7901100 -30.5 K17	5. 2	入力部		25 26	· .
	5. 3	<b>後段</b> 分圧部		2 6 - 2 6	
	5.4	職感補正フィルタ部		27	
	5. 5	主增福部	•	27	
0	5. 6	平均值検波指示計駆動部		27	
	5. 7	尖頭值檢波指示計壓動部	•	28	
•	5. 8	AC 出力部		28	
"	5, 9	DC 出力部		28	
	5. 10	過入力検出部		28	
作 年月	. 5. 11	電源部		29	,
- 根	5. 12	聴感補正フィルタ用電源音	₿	29	
	6. 保	<b>守</b>		30	
	6. 1	内部の点検	•	30	
雅 住 歩 装	6. 2	調整及び校正		31	
S	6. 3	修理		3 4	
-b	6. 4	電源変更		3 7	
50					
10					
တ   လ					

Ē.

苁

F

3,5

概 説

#### 1. 概 綐

菊水電子1635A形ノイズメータは、テープレコーダなどの録音再生機器およびオーディ オ機器の雑音レベルや S/N 測定のために開発されたもので、DIN, JIS, NAB, CCIR, および CCIR/ARM 規格等に基づく聴感補正フィルタを任意に3種類まで内蔵でき、さら に DIN 規格に基づく,準尖顕値と通常の平均値とに切り換えて指示させることができる 高感度交流電圧計で消費電力も少なく小形軽量に設計されております。

構成は前置増幅器・高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器・分圧部・主 増幅部・指示計回路部・聴感補正フィルタ部・出力部および定電圧回路部からなっています。

測定範囲は3 μV ~ 300V rms (-110 ~ +52 dB m, -110 ~ +50 dB V) で, 10 dB 等比 ステップにより 15 レンジに分割され、10Hz ~500kHz の交流電圧を測定することがで き,スケールは正弦波の実効値換算による等分割目感を採用しています。

出力端子としてはフルスケール1Vrms の交流出力電圧が取り出せるAC OUT と フル スケールDC 1V の直流出力電圧が取り出せるDC OUT がありますのでモニタまたは 増 **幅器**, レコーダ用出力として利用できます。

すべてのレンジにおいてその指示値を 0 ~−1 0 dB 間 を連続に変えられる感度調整用ポ リュームを内蔵していますので S/N 測定等の相対的レペルの測定に有効に利用できます。

聴感補正フィルタ使用時に各レンジに対する過入力状態から波形歪みが生じ,それによ るメータ指示誤差をさけるためのオーバードリブン表示機能を持っています。

聴感補正フィルタとしては当社標準品として以下のものが用意されております。

- o OP-1 DIN-NOISE 1967 ..... DIN45405 NOISE 1967年規格進机
- OP-2 DIN-AUDIO 1967……DIN45405 AUDIO 1967年規格準拠
- OP-3 JIS-C1502,1977-A…JIS-C1502…A 特性 1977年規格 およびJIS-C5551,1971年A, IHF-A-202,1978年 (ANSI S1.4規格) A 特性規格, NAB-A 特性1965 年規格、 ASA-A,IEC-A,DIN5045規格に共通準拠
- OP-4 CCIR/ARM ......DOLBY LABORATORIES-B TYPE NOISE REDUCTION 2kHz, 0dB, CCIR/ARM規格準拠
- OP-5 TUNE 1kHz......1kHz.0dB TUNE FILTER
- OP-6 TUNE 400Hz ..... 400Hz, 0dB TUNE FILTER
- OP-7 CCIR, DIN-NOISE1978 ··· CCIR-RECOMMENDATION468-1(1974)

規格 CCIR-RECOMMENDATION 468-2(1978) および DIN45405 NOISE 1978 年規格共通準拠

o OP-8 DIN-AUDIO 1978……DIN45405 AUDIO 1978年規格準拠

CCIR-RECOMMENDATION468-1(1974)ANNEXI

CCIR-RECOMMENDATION468-2(1978)ANNEXI

.		仕	様	2
1 1 1 1		2. 仕	様	
•	品名	ノイズメータ		
	形名	1635A		
	指示計	目盛長 約102mm フルスケール	2色スケール 1 mA	
0	目 &	1 mW・600Ω基準による	るRMS 目盛(黒色) dB m 目盛(赤色) dB V 目盛(赤色)	
	入力端子	BNC 形レセプタクルお 』	t び GND 端子	
<del></del> ,	入力抵抗	各レンジ	10 ΜΩ	
	入力容量	30μV~ 1 V レンジ 3 V~300V レンジ	40pF以下 30pF以下	
0	最大入力電圧	30μV~ 1 Vレンジ	交流分実効値で 150V 波高値で±200V	} (注)
		3 V~300V レンジ 直流分(全レンジ)	交流分実効値で 300V 波高値で±450V ±400V	
作业	(	注 ) 周波数 1 kHz 以下,1分	間以内	
	レンジ	15 レンジ RMS 目盛のとき	30/100/300 д	
\		1	/3/10/30/100/300mV /3/10/30/100/300 V	
0			70/-60/-50/-40/-30 /10/20/30/40/50 dB	)/
		20/ 10/0	,,, oo, xo, oo up	

표

8003100-50SK18

仕 様 3 確 磨 平均値検波 FLAT で 100 μV ~ 300V レンジ F・S の±3% ズ (1kHzにおいて) F · S Ø ± 5% 平均値検波 FLAT で 30 µV レンジ 尖頭値検波はDIN NOISE, AUDIOまたはCCIR の聴感補正 フィルタと共に使用して全レンジ F・S の±5% 安 定 度 電源電圧の±10%変動に対して F・S の 0.2%以下 平均値検波1 kHz において 温度係数 0.05%/C TYP 尖頭値検波1 kHz において 0.09%/C TYP 周波数特性(1 kHz 基準・FLAT,フルスケール点において) 平均値検波による実効値指示 30 uV レンジ 10 Hz ~ 200 kHz ± 3 % 200kHz ~ 500kHz ±10% 100 µV ~ 300V レンジ 10 Hz ~ 200 kHz ± 3 % 200 kHz ~ 500 kHz 土5% 尖頭値検波による実効値指示(DIN45405規格 CCIR REC 468-1,468-2準拠) 全レンジ 100Hz ~ 50kHz ±5% 20Hz ~ 100kHz ±10% 10Hz ~ 20 Hz 士20多 内蔵可能聴感補正フィルタ3個以下 (FLATを含み4点切り換え可能) 当社標準品(特性曲線は第3-5図参照) o OP-1 DIN-NOISE 1967 ····· DIN45405 NOISE 1967 年規格準拠 。 OP-2 DIN-AUDIO 1967……DIN45405 AUDIO 1967年規格準拠 o OP-3 JIS-C1502,1977-A…JIS-C1502-1977年A特性規格,JIS-C5551-1971年 A 特性規格, IHF-A-202-1978年 (ANSI-S1.4 規格)A 特性規格, NAB-A 特性 1965 年規格, ASA-A, IEC-A, DIN5045規格に共通準拠 OP-4 CCIR/ARM ......DOLBY LABORATORIES-BTYPE NOISE REDUCTION 2kHz, 0dB-CCIR/ARM 規格

OP-5 TUNE 1kHz.....1 kHz, 0dB TUNE FILTER
 OP-6 TUNE 400Hz.....400Hz, 0dB TUNE FILTER

Ħ

徐 号  $\Omega$ 

仕 様 o OP-7 CCIR, DIN-NOISE1978 ··· CCIR-RECOMMENDATION468-1(1974) 規格 CCIR-RECOMMENDATION 468-2(1978) 及び DIN45405 NOISE 1978 年規格共通準拠 。 OP-8 DIN-AUDIO 1978……DIN45405 AUDIO 1978年規格準拠 CCIR-RECOMMENDATION 468-1 (1974) ANNEX I CCIR-RECOMMENDATION 468-2 (1978)ANNEX I ※ 上記以外JIS-B特性, JIS-C特性及びその他フィルタは別途御相談下さい。 留 雑 音(平均値検波FLATにおいて) 5μV rms 以下(入力短絡,入力換算, 30μV レンジ) 戚度調整節 囲 0~約-11 dB (各レンジ) Ш カ BNC 形レセプタクルおよび GND 端子 出力端子 全レンジ 1.0 目盛の "1.0"; 1 kHz において +1 V ± 3% 直流出力 出力インピーダンス 約1kΩ 全レンジ1.0 目盛の『1.0』において 交流出力 約1Vrms 出力インピーダンス 約600Ω 歪率(平均値検波 FLAT において) 10mV レンジ, 1 kHz, F·S点で 2%以下 周波数特性(平均値検波FLATにおいて)  $7 \, \text{Hz} \sim 250 \, \text{kHz}$  $+1 \sim -3 \, dB$ (出力端子に 10MΩ50pF を接続して) オーバートリプン 聴感補正フィルタ使用時に波形歪みによるメータ指示誤差を生じ る入力信号に対して点燈または点波(周波数帯域 3 Hz ~ 50 kHz ) 使用温度範囲 5 ~ 35 ℃ AC 100V 50/60Hz 約10VA 源 (内部結線の変更により100~120V±10% および200~240V 土10%のどちらかが可能となります。) 法  $130(W) \times 164(H) \times 270(D)_{mm}$ (最大部) 140(W) × 190(H) × 330(D)mm 量 約 3.6 kg 重 付 942A形 端子アダプタ 品 1 取扱説明書 1

参

考

/ [

3. 参 考

### 3.1 指示計動特性

DIN,CCIRおよびJIS規格においては、ノイズメータのメータ指針に(指示値)対する動特性が規定されており、本器 1635A 形はそのすべてを満足しています。

## 3.1.1 DIN45405(1978)規格


(CCIR 勧告の範囲では補正維音電圧の指示値を決定するあらゆる特性において CCIR 勧告 468-1 と一致している。)

○ この規格の準尖頭値とは一般に瞬時値の最大値よりも小さい値で、その大きさはパルスの継続時間に依存する。更に正弦波電圧を測定した場合に波高値を指示するのではなく、それより3dB低い実効値を指示すること。

### 0 動特性

### a) 単一パルス指示

補正(DIN NOISEフィルタ使用)の状態で以下の継続時間をもつ単一正弦波電圧を加えた場合、その指示値は同電圧を継続して加えた時の指示値に対して以下の割合に相当する最大指示値に到達すること。周波数は5kHzの正弦波を用い、各測定レンジの1/3フルスケール間にある継続信号に対する振れに対して適用される。(CCIR 勧告 468-1,および 468-2ではゼロクロススタートを用いる。)



第3-1図

※(m a) バルス継続時	间	1	2	5	10	20	50	100	200
指示值	95	1 7.0	2 6.6	40	48	5 2	59	68	80
<b>指小叫</b>	₫B	-1 5.4	-11.5	- 8.0	-6.4	- 5.7	- 4.6	- 3.3	- 1.9
下限	96	1 3.5	2 2.4	3 4	41	44	50	58	68
限度値	dB	- 17.4	- 1 3.0	- 9.3	- 7.7	-7.1	- 6.0	- 4.7	- 3.3
上限	96	2 1.4	3 1.6	46	55	60	68	78	92
	dB	- 1 3.4	-1 0.0	- 6.6	- 5.2	- 4.4	- 3.3	- 2.2	- 0.7


第3-1表

50

卷 考 6/10

b) 繰返しパルス指示(各レンジ共)

第3-2図の信号を入力した時,第3-2表の1秒当りのパースト数 10 の規定を満足すること。(CCIR勧告 468-1 では第3-2 表全てを満足すること。)入力電圧は a)と同じ。




1 1	少当	りの	バース	卜数	2	10	100						
指示值			95	48 .	77	97							
悟	水	1題.	阻	₫₿	·· 6.4	- 2.3	- 0.25						
Г								#F	#B	%	43	7 2	9 4
175	86	*	下限	đВ	- 7.3	- 2.9	- 0.5						
敝	乔	₹ 値 上限	1184		. 199	95	53	82	100				
			dВ	~ 5.5	- 1.7	- 0.0							

第3-2表


〇 過大入力耐性(各レンジ共)

第3-3図の信号を各レンジのフルスケールを指針が指示する様に加え、 ATTにより-20dBまで(フルスケール0dBとして)の範囲内で被衰させそのATT の値に対して指示値は $\pm 1$ dB末満の偏差で追随するとと。



第3-4 図

- 〇 極性入替え誤差
  - 繰返し周波数100Hz, 継続時間1mgでフルスケールの約80%が得られる矩形波直流電圧ベルスを入力し、入力端で極性を入れ替えた時、指示値が±0.5dBより多く相違しないこと。
- 入力インピーダンス
  22Hz ~ 22kHz で10kΩ以上(CCIR勧告468-1では20kΩ以上)
  1635形の22kHz での入力インピーダンスは約178kΩです。



水路

33

Ħ

考

忿

# 3.2 各種聴感補正フイルタの特性

当社標準品の各種フィルタは下記特性を十分満足するものです。

# DIN45405 (1967) NOISE

71N43403 (1907) NO		T
周 波 数 (Hz)	レスポンス (dB)	許 容 差 (dB)
≤ 20	< -40	
≤ 31.5	< -38	<del></del>
63	-3 1.6	±1.5
100	-2 6.1	±1.5
200	-1 7.3	±1.5
400	8.8	±1.5
800	- 1.9	±1.5
1 k	0	±0.5
2 k	+ 5.3	±1.5
4 k	+ 8.2	±1.5
5 k	+ 8.4	±0.5
6.3 k	+ 8.0	±1.5
7.1 k	+ 7.1	±1.5
8 k	+ 5.1	±2
9 k	- 0.3	+3 -2
10k	- 9.7	+3 -2
≥ 16k	< -21	
≥ 20k	< -23	
≥ 31.5 k	< -30	

第3-3赛

## DIN45405 (1967) AUDIO

周波数	(Hz)	レスポン	′ス(dB)	許 容 差 (dB)
<b>≤</b>	4	≦	-20	
	10	Vá.	- 5	
3 1.5 ≤ 1 k	≤ 20 k		. 0	± 0.5
	25 k	≤	- 3	
≥ .	50 k	≦	4 0	

第3-4表

8003100·50SK18

参	考	8/11

# JIS C1502 (1977)-A

周 波 数 (Hz)	レスポンス (dB)	許 容 差 (dB)
3 1.5	-3 9.4	士 5.0
40	-3 4.6	±4.5
5 0	-3 0.2	士4.0
63	-26.2	± 3.5
80	-2 2.5	± 3.0
100	-1 9.1	± 2.5
125	-1 6.1	± 2.0
160	-1 3.4	± 2.0
200	-1 0.4	± 2.0
250	8.6	± 2.0
315	- 6.6	± 2.0
400	- 4.6	± 2.0
500	- 3.2	± 2.0
630	- 1.9	± 2.0
800	- 0.8	± 2.0
1 k	0	± 2.0
1.25 k	+ 0.6	± 2.0
1.6 k	+ 1.0	+2.5 -2.0
2 k	+ 1.2	+3.0 -2.5
2.5 k	+ 1.3	+3.5 -3.0
3.15 k	+ 1.2	+4.0 -3.5
4 k	+ 1.0	+4.5 -4.0
. 5 k	+ 0.5	+5.0 -4.5
6.3 k	- 0.1	+5.5 -5.0
8 k	- 1.1	+6.0 -5.5

参	考	9 / 11
	i.	1 /

d) CCIR RECOMMENDATION468-1,468-2 DIN45405 NOISE 1978年

周 波 数 (Hz)	レスポンス (dB)	許 容 差 (dB)
3 1.5	-2 9.9	± <b>2</b> .0
63	-2 3.9	± 1.4
100	-1 9.8	± 1.0
200	-1 3.8	± 0.85
400	- 7.8	± 0.7
. 800	- 1.9	± 0.55
1 k	. 0	± 0.5
2 k	+ 5.6	± 0.5
3.1 5 k	+ 9.0	± 0.5
4 k	+1 0.5	± 0.5
5 k	+1 1.7	± 0.5
6.3 k	+1 2.2	0
7.1 k	+1 2.0	± 0.2
8 k	+1 1.4	± 0.4
9 k	+1 0.1	± 0.6
10k	. + 8.1	± 0.8
1 2.5 k	0	± 1.2
14k	- 5.3	± 14
16k	-11.7	± 1.65
20 k	-22.2	± 2.0
3 1.5 k	-4 2.7	+ 2.8 - ∞

第3-6赛


•) DIN45405 AUDIO 1978年, CCIR REC468-1,468-2 ANNEX

周 波 数 (Hz)	レスポンス (dB)
2 2.4>	12dB/OCT以上で減衰
22.4 ~ 31.5	+0.5 - 6
315 ~ 16k	±0.5
16 k ~ 2 2.4 k	+0.5 -6
2 2.4 k<	18dB/OCT 以上で被表

第3-7表

f) CCIR/ARM

CCIR/ARM 規格はドルビーBタイプノイズリダクションシステム用の聴感補正フィルタの規定で d)の CCIR 等の特性のまま 2 kHz 0dB とした (-5.6 dB全体をシフト) 特性を持ちます。



¥

 $\mathcal{T}_i$ 


用 法 11/1

## 4. 使用法

使

# 4.1 パネルの説明

〇 前面パネルの説明



① POWER スイッチ

電源をオン・オフするブッシュポタンスイッチで、 ポタンを押して中にロックされた状態で電源が入り、 すぐ上の緑色の LED が点盤します。再びポタンを 押すと電源が切れます。

スイッチを入れて後約 10秒間は、メータの指針が不規則に振れることがありますが、これはスイッチ投入時のみの過渡現象で異常ではありません。

② レンジスイッチ

バネルの中央のツマミで、ツマミの回りの文字は そのレンジにおけるフルスケール電圧値(無色)ま たはdB値(赤色)を表わしています。レンジスイッ テは時計方向に回すと高電圧レンジになります。

測定の際,本器へ不用意に過負荷を与えないよう に、長初は高電圧レンジから設定してメータの指示 に応じて順次低電圧レンジに切り換えて下さい。 安

Š

使 用 法 12/

③ INPUT 端子

タクルと GND (グランド) 端子に分かれています。 接続は、BNC 形のプラグをご使用下さい。 また付属品の『942A 形端子アダプタ』を挿入し て、GND 端子と同様にバナナプラグ, スペード・ラグ アリゲータ・クリップ (わにロクリップ), 2 mm チップおよび 2 mm 以下の導線を接続することが できます。

測定電圧を接続する入力端子で、 BNC 形レセプ

レセプタクルの外側導体および GND 端子は、本体のパネルおよびケース内側の導電部と接触しています。

④ 指針計(メータ) 本器のメータはつぎの 4 種類の目盛があります。 外側から説明しますと、

### 1. 「1 目盛」

100μV,1/10/100mVおよび1/10/100V レンジのときに使用します。

### 2. 「3目感」

30/300 µV,3/30/300mV および3/30/300 V レンジのときに使用します。

## 3. 『dB V 目盛』

 $1.0\,\mathrm{V}$  を  $0\,\mathrm{dB}$  化 とった  $\mathrm{dB}\,\mathrm{V}$  目盛 で, $-9\,\mathrm{O}\sim50\,\mathrm{dB}$  の  $15\,\mathrm{\nu}\nu\nu\nu$  とも 同一目盛 を使用します。

### 4.「dBm 目盛」

測定電圧を $1 \text{ mW} \cdot 600 \Omega$  を基準0 dBにとったdBm 目盛で読みとることができ、 $-90 \sim 50 \text{ dB}$ の $15 \nu$ ンジとも同一目盛を使用します。

분

32

표

农

 $(\Box)$ 

使用法 13/11

⑤ 指示計零調整

指示計の機械的零を調整するもので、本調整は POWERのスイッチをオフにした状態で調整します。 尚、本調整は電源スイッチをオフにした後、約5 分間以上経過して完全に零点付近に指針が復帰して から行って下さい。

### ⑥ 検波方式切り換えスイッチ

このブッシュスイッチのポタンを押して中にロッ クされた状態で DIN 規格および CCIR 規格に基づ く準尖顕値検波 (PEAK) が行なわれます。尚、メー タの指示値は正弦波による実効値指示になるように 校正されています。

再びブッシュスイッチを押してロックが解除された状態で一般の電圧計と同様の平均値検波が行なわれますが、PEAKと同様メータの指示値は正弦波による実効値(rms) 指示になるように校正されています。

尚,各種フィルタとPEAK,rms,AVEの使用モードは第4-1表の通りです。

FILTER #- F	PEAK	rms (AVE)
1967 DIN 45405 NOISE, AUDIO	0	○※
1978 DIN 45405 NOISE, AUDIO	0	
1974 CCIR REC 468-1	0	
1978 CCIR REC 468-2	0	
1977 JIS A, B		○ ※
CCIR/ARM		0
TUNE		0
FLAT		0

第4-1表

※ 項目4・6 参照のこと。

8003100-50SK18

使 用 法 14 (1

### ⑦ 聴感補正選択スイッチ

このブッシュスイッチはFLATを含む4点切り換 えスイッチで使用する聴感補正フィルタの選択を行 うためのものです。尚、FLAT は本器単独の周波数 特性をもちフィルタを介さない。仕様の項に掲げた 周波数特性のものです。

残りの3点は任意に最大3個の聴感補正フィルタ を選んで内蔵することができます。

但し、DINおよびJIS規格のものはメータの動物性が関係しますので、当社に指示して下さい。

# 8 感度調整ポリューム

このツマミは S/N 等の測定に関し、レベルの相対的比較を行うときに便利な感度調整ツマミで、全レンジにおいて 0 ~−10dB以上を連続的に変えるととができます。

尚, ツマミを時計回り一杯に回し『カチ』と音がしてロックした位置がそのレンジでの校正位置で, 目盛とパネルのレンジ値による直続が行えます。ロックを外して反時計方向に回すと, ノイズメータの増額器のゲインがさがり, 最大-10dB以上ゲインを変

# ⑨ オーバードリプン表示

この機能は聴感補正フィルタの使用に際し、フィルタの特性で指針がメータスケール上でほとんど振れていない場合でも入力端子に印加される測定信号がそのレンジにかいて、波形歪みを生じさせるほど過大なことがあります。この時赤色 LED が 点盤 ( 測定信号の周波数が低い場合は点滅 ) して波形歪みによる指針指示値の誤りを防ぐ警告を行うためのものです。


(注:周波数帯域3Hz~50kHz)

化させることができます。

鲱

使 用 法 15/1

○ 後面パネルの説明



第4-2図

本器をモニタまたは増幅器として使用するときの交流出力端子です。 BNC 形レセフタクと GND 端子より成り、接続は BNC 形プラグか『942A形端子アダプタ』を用いて GND 端子と同様に バナナプラグ・スペード・ラグ・アリゲータ・クリップ (わにロクリップ),2 mmチップおよび2 mm以下の 導線を使用できます。

D DC OUT端子

本器をレコーダ等の前置増幅器として使用すると きの直流出力端子です。接続はWのAC OUT端子と 同じです。

02 コードホルダ

輸送や保管の際,コードを巻きつけるホルダです。

(3) ヒューズホルダ

電源トランスの一次側に入っているヒューズのホルダです。ヒューズ交換の際はキャップを矢印の方向(左回り)に回して外し、中のヒューズを取り換えて下さい。

使 用 書

16

### 4.2 測定準備

- 1) パネル表面左側にある電源スイッチを切っておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合は 指示計零調整⑤で正しく零調整を行ないます。

もし本器の電源が入っていたときは、電源スイッチを切ってから約5分間経過させ完全に指針が零点付近に復帰してから零調整を行います。

- 3) 電源プラクを100V (内部結構の変更により100~120V±10%および200~240V±10%のいずれかが可能となります。), 50 または60Hz の電源に接続します。
- 4) レンジツマミを300V レンジに切り換えておきます。
- 5) 感度調整ツマミを時計方向一杯に『カチ』と音がするところまで回し切ってか きます。
- 6) 電源スイッチを入れると、スイッチ上方の緑色のランプが点盤し電源が入ります。スイッチを投入して約10秒間は、指示計の指針が不規則に振れることがあり、また同様にスイッチを切ったときも同じような状態になることがありますが、これはスイッチオン・オフ時のみの過渡現象で異常ではありません。
- 7) 振針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

## 4.3 交流電圧の測定

1) 測定電圧が微少の場合または測定を行う信号源インピーダンスが比較的高い場合は外部からの誘導を避けるため、その周波数を考慮してシールド線あるいは同軸ケーブル、ツイストペア線などを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベルも高く、信号源インピーダンスも低いときは付属の942A形端子アダプタを用いると便利です。

(ご注意: $30\mu V \sim 1mV$  レンジでは指示計からの輻射による結合をさけるためシールド線または同軸ケーブルを使用しての測定をおすすめします。

E

SS25

使 用 法

17

また、一般の(3C2Vといった) 同軸ケーブルを用いますとケーブルの移動, 屈曲等により雑音が発生しますので、特に高感度での測定には、低雑音ケーブル の使用をおすすめします。)

- 2) 測定に際しては本器に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め、 指示計の指示に応じて順次低電圧レンジに切り換えます。
- 3) 聴感補正フィルタを使用しての測定に際してはフィルタにより被測定信号が減衰されメータスケール上でほとんど指針が振れないことがあります。その場合でも被測定信号はフィルタの前段まではそのレンジにおける過大入力となっていることがあり波形歪みを生じて測定ミスの原因となりますので、これを警告するオーバードリブン表示 LED を監視して下さい。 LED が、点燈(被測定信号が低い周波数の場合は点蔵します。) した時はレンジ感度を低く(時計回りの方向)するか、入力被測定信号レベルを下げて使用します。
- 4) 指示計目盛は" 1.0,3 "目盛を併用して、その読みとりは第4-2表によります。

νν	ÿ	目盛	倍数	单位	增幅度
30 µV	<b>−9</b> 0 dB	3	×10	μV	9 0 dB
100 "	−8 0 dB	1.0	×100	"	80 dB
300 "	-70 dB	. 3	*	"	70d8
1 mV	-6 0 dB	1.0	×1	mV	60d8
3 "	-5 0 dB	3	"	*	50dB
10 "	-4 0 dB	1.0	×10	"	4 0 dB
30 "	-3 0 dB	3	"	"	3 0 dB
100 "	<b>−2</b> 0 dB	1.0	×100	"	20 dB
300 #	-1 0 dB	3	"	*	10dB
1 V	0 dB	1.0	×1	v	0 dB
3 "	10dB	3	"	*	-10dB
10 "	2 0 dB	1.0	×10	"	-20dB
30 "	3 0 dB	3	"	. #	-30dB
100 #	4 0 dB	1.0	×1 0 0	"	-40dB
300 "	5 0 dB	3	"	"	5 0 dB

第4-2喪

独

F

使 用 法 18

5) 測定電圧を1 mW,600Ω 基準にとったdBm値で測定するときは各レンジ共通のdBm 目盛を使用し、つぎのように読み取ります。

dBmスケール上の 0 がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の読みにレンジの示すdB値を加算した値が測定値になります。

例1 <sup>1</sup>30 dB (30V) レンジ<sup>®</sup>でdBm の2を指示したときは 2+30=32 dBm

例2 "-20 dB (100mV) レンジ "で1 dBm の指示を得たときは 1+(-20)=1-20=-19 dBm


- 6) 測定電圧を 1.0 V 基準にとったdB V 値で測定するときは、各レンジ共通のdB V 目 盛を使用し、その読み取り方は前記と同様です。
  - 例1 "30 dB(30V)レンジ"でdBV目盛の -2 を指示した時は -2 + 30 = 28 dBV

例 2 『-20 dB (100mV) レンジ』で-5 dB V の指示を得た時は -5 + (-20) = -5-20 = -25 dB V

## 4.4 交流電流の測定

本器で交流電流を測定するには、測定する交流電流 を既知の難誘導抵抗 R に流し、その両端の電圧を測定し I=E/R より I を計算します。 このとき本器の入力端子は(-)端が接地されていることにご注意下さい。

例 真空管のヒータ電流(公称 6.3 V, 0.3 A) を測定したい場合……検出抵抗 として,抵抗値 0.1  $\Omega$  無誘導抵抗 R を使用し,第 4-3 図の接続により本 器の指示を読み,29 mV を得たとすれば



第4-3図

 $I = {29 \times 10^{-3} \over 0.1} = 290 \times 10^{-3} = 290 \text{mA}$  を求めることができます。

交迁

SOP COCO 使 用 法

19

# 4.5 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧Eを測定すれば、インピーダンスX内の皮相電力VAは $VA = E^{2}/X$  で求めることができます。

このときインピーダンスXが純抵抗RであればR内で消費された電力Pは  $P=E^{2}/R$  となります。

本器はdBm 目盛があるので、別項のように  $R=600\Omega$  のときはそのまま電力をデンベルで読みとることができます。

また第4-4図と第4-5図のデシベル換算図を使用すれば,負荷抵抗が $1\Omega$   $\sim 10 k\Omega$  の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

### 4.6 rms モード波形誤差について

本器は rms モートにおいて測定電圧の平均値に比例した " 平均値指示形 " の電 圧計となりますが、 目盛は正弦波の実効値に校正してあります。 このため測定電 圧に歪みがあると、正しい実効値を指示せず、 誤差を発生することがあります。 第4-3 表はこの関係を表わしたものです。

測	定	電	Æ	突効値	本器の指示	奥効値に対	対する誤差
振幅 100	<b>多基本</b>	波		100 %	100 %	0 %	o dB
100%基本	<b>达</b> 波十1	10多類	2 高調波	100.5	100	-0.5	-0.044
"	+ 2	20 <b>%</b>	"	102	100~102	0 ~-2	0 ~-0.175
"	+ 5	50%	*	112	100~110	-1.8 ~-10.7	-0.158~-0.98
	+1	10多第	3高調波	100.3	95~104	-5.3 ~+3.7	-0.47 ~+0.32
	+2	20%	. #	102	94~108	<b>−7.8</b> ∼ <b>+5.9</b>	-0.71 ~+0.48
,,	+5	50%		112	90~116	-19.6~+3.6	-1.89 ~+0.31

第4-3 褒

Ħ

使 用

法

20 /

# 4.7 デシベル換算図の使用法

# 1) デシベル

ベル (B) は対数を使用する基本的割算で、比較する 2 つの電力量の比を 10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル (dB) は単位 B の 1/10 で 1/10 を表わす小文字 4 を付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log 10 \frac{P2}{P1}$$

つまり、電力P2が電力P1に対し、どの程度の大きさになっているかを常用対数の 10倍で表わしています。

このとき P1 と P2 が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は 一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

デシベルは以上のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前からデ シベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し、 これをデシベルの名で呼んでいます。

例えばある増稲器の入力電圧が10mV, 出力電圧が10Vであれば、その増稲度は10V/10mV = 1000倍ですが、これを

増幅度=20 log10 
$$\frac{10 \text{ V}}{10 \text{ mV}}$$
=60(デシベル)

となり、また RF の標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力電 圧が 1 μV 対して何倍であるかをデシベルで表わし、10mV は

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり 0 dBを明らかにしておく必要があります。例えば上記の信号発生器の出力電圧は10mV = 80 dB(1μV = 0 dB)とし、0 dBに相当する量を()の中に記入しておきます。

### 2) dBm · dB V

dBm tdB (mW) を略したもので、1mW を0 dB として電力比を表わすデシベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが $600\Omega$ であることも含めている場合が多く、この場合は、dB  $(mW,600\Omega)$  が正しい記号になります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同時 に電圧、電流をも表示することができ、dBmはつぎの諸量が基準となっています。 Ħ

 $\odot$ 

使 用 法

21

0 dBm = 1 mWまたは 0.775 V または 1.291 mA

dB V は 1.0 V を 0 dBとした,電圧比を表わすデンベルです。特に換算が容易という利点から、音響関係の方面で利用されてかります。

本器のデンベル目盛は、とのようなdBm,dBV値で目盛ってあるため,『1mW。6000』または,『1V』以外を基準にとったデンベルの測定は、本器の指示値を換算しなければなりません。との換算は、対数の性質から、一定の数値を加算すればよく,第4-4図,第4-5図を使用します。

# 3) デシベル換算図の使用法

第4-4図は数量の比をデシベル的に表わす時に使用する図で、比較する量が 電力(またはそれ相当)か電圧・電流であるかによって読みとられる尺度があり ます。

- 例1) 1 mW を基準にして5 mW は何デシベルか……。 これは電力比なので、 左側の尺度を使用します。 5 mW/1 mW = 5 を計算し、図中の点線のよう に7 dB (mW) を得ます。
- 例 2) 同じく1 mW を基準にして、50mW および 500mW は何デシベルか……。 比が 0.1 倍以下および 10 倍以上のときは第 4 - 4 表を利用して加算に よりデンベルを求めます。

 $50 \text{ mW} = 5 \times 10 \rightarrow 7 + 10 = 17 \text{ dB}$  $500 \text{ mW} = 5 \times 100 \rightarrow 7 + 20 = 27 \text{ dB}$ 

	比		デ シ ベ ル	
	ж.	電力比	電圧・電流比	
1 0,0 0 0	= 1 × 10 <sup>4</sup>	4 0 dB	80 dB	
1,000	$= 1 \times 10^{3}$	3 0 dB	60 dB	
100	$= 1 \times 10^{2}$	2 0 dB	40 dB	
10	$= 1 \times 10^{1}$	10 dB	20 dB	
1	$= 1 \times 10^{0}$	0 dB	0 dB	
0.1	$= 1 \times 10^{-1}$	-1 0 dB	-2 0 dB	
0.0 1	= 1 × 10 <sup>-2</sup>	-20 dB	-4 0 dB	
0.001	$= 1 \times 10^{-3}$	-3 0 dB	6 0 dB	
0.000	$1 = 1 \times 10^{-4}$	-4 0 dB	-8 0 dB	

第4-4表

様号 വ

例3) 15mVはdB(V)ではいくらか……。 1Vを基準にしているので、ま プ15mV/1V = 0.015 を算出し、電圧・電流尺度を使用して 0.015 = 1.5  $\times 0.01 \rightarrow 3.5 + (-40) = -36.5 dB(V)$ あるいは、この逆算として、

1V/15mV = 66.7

 $66.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 \, dB \, (V)$ 

用

-36.5 dB(V)となります。

# 4) デシベル加算図の使用法

第4-5図は,本器で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算表で す。

例1) スピーカのポイスコイルインピーダンスが80で、この両端の電圧を 本器で測定したところ-4.8 dBm の指示を得た。スピーカに送られた電力 (正しくは皮相電力)は何Wか?……。第4-5図を使用して8Ωに対 する加算値を図中点線のように+18.8を求め、指示値との和がdB(mW, 8Ω) 表示した電力となります。


 $dB = (mW, 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$ 


 $CO14dB(mW,8\Omega)$ をワットに換算するには、第4-4図を使用し  $T = 14 dB (mW, 8Ω) \rightarrow 25 mW$  となります。

例2) 10knの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよ いか?……。1Wは1000mWですから30dB(mW)になり30dB(mW, 10kΩ)の電圧を計算すればよいわけです。

第4-5図より、600Ω→10kΩの加算値を求めると、−122 です から本器の指示はdB(mW,600Ω)目盛上の30-(-122)=422 でな ければなりません。

本器の40dBレンジ(0~100V)上に422-40 = 2.2dBm を指示させ る電圧が求める答で 42.2 dBm→100V となります。





欬 Ħ 瞬 炓

NP-32635 B

8003100-50SK18

年月日 Æ į

旅 计模 S 50 60 100

(C) (C) (C)

動 作 Ø 説


明

25


#### 5. 動作の説明

#### 5. 1 成

本器は入力部(前置増幅器,前段分圧器,インピーダンス変換器),後段分圧 聴感補正フィルタ部,主増幅部,平均値検波指示計駆動部,尖顕値検波指示 DC 出力部, 通入力信号検出部, 電源部 および 聴感補正 用電源部から構成されております。




プロックダイアグラム 第5-1図



動作の説明

27

# 5.4 聴感補正フィルタ部



上図のようにFLATを含み、FILTER I~面までの4点切り換えを行う部分です。

尚、FILTERI~圓は任意に当社標準品から選択でき、当社標準品以外のフィルタも御相談下さい。

# 5.5 主增幅部

主増幅部は後段分圧部、フィルタを経た後の信号を増幅するための負帰還増幅器でゲインは約30dBありトランジスタ3石(Q111~Q113)から構成されており、感度調整抵抗器によりこの負帰還増幅器のゲインを約10dB連続的に減らすことができます。

信号は主増幅部を経て一部は指示計駆動回路と出力部に送られます。

# 5.6 平均值検波指示計駆動部

平均値検波指示計駆動はトランジスタQ115,Q116 および IC MC101を使用 し、Q116 のコレクタから整流用ダイオードを経てエミッタに電流帰還が施され ており、このためダイオードはほとんど定電流駆動されますので、ダイオードの 非直線は改善され、指示計目虚は直線目虚となります。 衣 Ħ

纠

畔

動 ľΈ 説 明 28

#### 5. 7 尖頭値検波指示計駆動部

DIN45405 1967年 1978年 規格および CCIR RECOMMENDATION 468-1,468-2 規格に基づく準尖頭値検波指示計駆動部で、トランジスタ Q202~Q203 およびIC MC204~MC209 を使用しています。 MC204~MC 206は入力波形を折り返して尖頭値を『なぞる』回路で この出力をダイオード CR209 および CR210 により整流しコンデンサ C211 ~ C213 により、 DIN 規格のメータ動特性を満足するよりに調節されて指示計を駆動しています。

#### AC出力部 5.8

主増幅部のトランジスタQ113のコレクタ電圧をトランジスタQ114で増幅し. 600 Ω出力で外部に取り出しています。との出力端子からは指示計がフルスケー ルのとき約1 V取り出すことができます。

#### 5. 9 DC出力部

各指示計駆動部MC101 なよび MC209 の出力をMC210 により検出し、出力イ ンピーダンスを調節して背面パネルに出力しています。

ダイオードCR211 およびCR212 は DC 出力回路部の保護用のもので、誤っ て信号を入力してもこのダイオードにより電源にクランプされます。

### 5.10 過入力検出部

IC MC201 および MC202 のコンパレーチとダイオード CR203, CR204 の OR回路および CMOS IC MC203による点蔵用時定数を持ったマルチパイプレ ータから構成されています。

トランジスタQ201 はオーバードリブン地示用 LED, CR401 の駆動用のもの です。

動 明

作 Ø 説


29

# 5.11 電源部

±15Vの定電圧電源からなり、±15VはIC(MC102)を用い、-15Vは +15Vの出力を基準としてIC(MC103)により定電圧化しています。 Q117 と Q118 はダーリントン接続で+15VのQ119 とQ120 は-15Vの各々 カレント プースト トランジスタとなっています。

# 5.12 聴感補正フィルタ用電源部

聴感補正フィルタ。尖頭値検波回路、 DC 出力部、過入力検出部用の電源で ±15Vの定電圧電源からなり、+15VはIC(MC211)を用い、-15Vは+15V の出力を基準として+15Vにトラッキングする定電圧電源でトランジスタQ206. Q207からなっています。尚,Q205は+15Vのカレントプーストトランジスタ です。




7901100-30SK17

年月日

什茲 υİL S

> Οþ 10  $\bigcirc$ 4.2



保 守 31/

# 6.2 調整および校正(第6-1図および第6-2図参照)

本器を長期間にわたり使用した後,または修理を行った際,仕様を満足しない 場合は次の方法で調整および校正をします。

調整および校正は下記の番号順に行って下さい。

# 1) 指示計の機械的ゼロの調整

本器の POWER スイッチが入っている場合はスイッチを切ってから 約 5 分間経過し完全に指針が零点付近に復帰してから、指示計の指示が零点の目盛の中心に正しく合うように指示計零調整(第 4-1 図⑤)ネジを調整します。

## 2) バイアス調整

平均値指示計駆動部の可変抵抗 R167 を調整し、テストポイント TP3と接地間 が 0 V になるようにします。

入力部の前置増幅器の可変抵抗 R113 を調整し、テストポイント TP2と接地間 が+2.5 V になるようにします。

(入力端子短絡,30μVレンジで行います。)

校

Ħ

纠

3) 指示計の電気的ゼロの調整

レンジスイッチ (第4-1図②)を300V レンジに設定し,入力端子を短絡し, 検波方式切り換えスイッチ (第4-1図⑥)をrms に, 聴感補正選択スイッチ (第4-1図⑦)をFLATにします。との時の指示計(第4-1図④)の指示が 零点の目盛の中心に正しく合うように可変抵抗R181を調整します。

次に検波方式切り換えスイッチをPEAKにして可変抵抗R255を調整してrms と同様に指針を合わせます。

# 4) 感度調整, 出力調整

レンジスイッチを100mV レンジに切り換え, 検波方式切り換えスイッチを rms, 聴感補正選択スイッチをFLATにして, 入力端子へ400Hz または1kHz, 100mVの校正電圧を加えて指示計駆動部の可変抵抗R175,R183を調整 して 指示計が正しくフルスケールを指示するように合わせ、 AC 出力端子の電圧が1V になるように可変抵抗 R164を調整し、さらに DC 出力端子の電圧が1 V になる よりに可変抵抗R240を調整します。次に,検波方式切り換えスイッチをPEAK にして約100mV,100kHzの校正電圧を加えTP5の波形を観測し、おりかえし 波形の波高値が合うように可変抵抗 R225 を調整します。

次に正しく100mV, 400Hz または1 kHz の校正電圧を加えて, 指示がフルス ケールに合うように可変抵抗 R238 を調整します。この時 DC 出力端子の電圧が 1 V になるように可変抵抗 R239 を調整します。

### 5) 前置增幅器

レンジスイッチを1mVレンジに切り換え、検波方式切り換えスイッチを rms, 聴感補正選択スイッチをFLATにして入力端子に400Hz または1 kHz 1mV の 校正電圧を加え前置増幅部の可変抵抗R127を調整し、指示が正しくフルスケー ルを指示するように合せます。次に校正電圧の周波数を400kHz にして トリマコ ンデンサ C108 を調整しフルスケールに合わせます。

この 4.00Hz と 400kHz の調整を 2~3回繰り返して完全に校正します。

保

守

33

# 6) 前段分圧器の調整

レンジスイッチを 3 V レンジに切り換え,入力端子へ 4 00 Hz または 1 kHz ,3V の校正電圧を加えて分圧器の可変抵抗 R 1 4 6 を調整し,フルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を40kHz にしてトリマコンデンサ C125 を調整しフルスケールに合わせます。

### 7) 聴感補正フィルタの校正

内蔵の各種聴感補正フィルタの校正には十分に高確度の設備と綿密な調整を必要としますので、当社におまかせください。

# 8) メータ動特性の調整

DINおよびJIS 規格にみられるメータ動特性の項目に合わせて調整してあります。校正には特定の設備を必要としますので当社におまかせください。

S 中 森 S


- 3295/


保 守 34/『

## 6.3 修 理

本器は入念に組み立て・調整し厳重な管理のもとに検査を行い出荷されたものですが、偶発事故あるいは、部品の寿命などが原因となり、万一故障が生じた場合には本節にある各部の電圧分布をど参照下さい。各部の無信号時における電圧分布の一例を第6-1~第6-9表に示してあります。(これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗11MΩのポルトオームメータ菊水電子製 107Cで測定した値です。)

各トランジスタ・ICの電極配置図を第6-3図に示してあります。 これらは、 裏側から見た図です。 (尚,セットにより多少値は異なります。)





13741

第6-3図 トランシスタ・ICの電極(裏面図)

### 1) 前置增幅部

h = 1	/ ジスタ	エミッタ	コレクタ
		又はソース	又はドレイン
Q101	2SC458	4 V	7 V
Q102	2 S K 4 3	0.4 ~ 0.9 V	4 V
Q103	2SC458	6.5 V	1 2 V
Q104	2 S A 4 9 5	6.5 V	-1 1 V
Q105	2 S C 3 7 2	-1 5 V	0 V
Q106	2 S C 3 7 2	3 V	1 4 V
Q107	2 S A 5 6 1	3 V	-1 5 V
Q108	280372	1 2.5 V	1 5 V

第6-1表

保	<del>.</del> <del>.</del>	35	/頁
	_	. /	

# 2) インピーダンス変換部

トランジスタ		エミッタ またはソース	. コレクタ またはドレイン
Q109	2 SK 3 0 A	0.2 5 V	15 V
Q 1 1 0	280372	-0.4 V	14 V

第6-2表

# 3) 主增幅部, AC 出力部

トランジスタ	エミッタ	コレクタ
Q111 2SC1000	0.6 V	6 V
Q112 2SA495	6.5 V	3.3 V
Q113 2SC372	6.6 V	7.5 V
Q114 2SA495	8.2 V	6.4 V

第6-3表

# 4) 平均值検波指示計駆動部

トランジスタ	エミッタ	コレクタ
Q115 2SA495	0.0 4 V	-11 V
Q116 2SC372	-1 2 V	0.1 V

第6-4表

MC101 6番ピン(入力0Vで) 約0V

# 5) 尖頭值検波指示計駆動部

トランジスタ	エミッタ	コレクタ
Q202 2SC372	0.4 V	10 V
Q203 2SA495	1 0.7 V	2.2 V
Q204 2SA495	約 0 V	-15 V

第6-5表

MC209 6番ピン(入力0 Vで) 約0 V

· 學 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		保	守	
株 式 会 社	6) 過	入力検出回路		
取证数		I C	· ピン番号	電 圧
選 .		MC 2 0 1 3 0 1 A	6	電 E 約0 V
₩ .	·	MC 2 0 2 3 0 1 A	6	約ov
斑 川		MC 2 0 3 TC 4 0 0 1 P	4	約0 V
			第 <b>6 -</b> 6 表	
	7) 電	源部(第6-1表参照)		
0		I C	ピン番号	電 圧
		MC102 723C	4	6.8 ~ 7,8V
		MC103 741C	2	約0 V
NP -			第6-7表	
NP-32635 B	8) 聴	感補正フィルタ用電源部		•
7901100-30SK17	ł de la	トランジスタ	エミッタ	コレクタ
05K17		Q 2 0 5 2 S D 3 8 1	1 4.5 V	1 9.5 V
		Q 2 0 6 2 S A 4 9 5	0 <b>v</b>	1 5.6 V
		Q 2 0 7 2 S B 5 3 6	15 y	21 V
0			第6一8表	
		MC211 4番ピ	・ フマ 7 V	
作 成年月日19分。		•		
ユ / S 番号 S				
-822520A				
<u> </u>				

36

保 守 37/章

# 6.4 電源変更

本器の電源トランスには100V系と 200V系の2系統の電圧巻線を備えています。

電源変更の際はトランスの引き出し線を配線しなおして、100V系か 200V系 かのいずれかを選んで下さい。

なお配線のしなおしは後面パネルに取り付けられている引き出し線番号1番 (通常茶色の線材使用)を外し引き出し線番号2番(通常赤色の線材使用)を接続しますと100V系から200V系に変更されたことになります。第5-7表は各引き出し線の色を表わしています。

動作電	圧	引き出し線番号	線材色
0	v	0 *	黒
100~120	v	1	茶
200~240	v	2	赤

第6-9表

注意:線材の色は変更するととがありますので、必らずトランスの引き出し 線番号をお確かめ下さい。